


DEFA

PTC 1000 S
PTC 1200 S
PTC 1700 S

1920259-MID-04-02 (1)

N

Tekniske data	PTC 1000 S	PTC1200	PTC 1700 S
Type.nr.	430010	430012	430017
Effekt trin 1 (W)	550*	-	950*
Effekt trin 2 (W)	1000*	1200*	1700*
Auto reset sikring	Ja	Ja	Ja

* = Effekten er oppgitt ved -25°C.

Sikringen resettes ved å trekke ut kontakten i ca 30 min.

Montering:

PTC 1000 S, 1200 og 1700 S er beregnet for fast montering i bilens kuppe. Kuppewarmen kan monteres under handskerom (opp ned), på midtkonsollen eller A-stolpen. Utblåsingene må ikke peke nedover. Kuppewarmen må monteres slik at kravene til fri avstand er tilfredsstillt (I). Festebraketteren (II) er konstruert for å kunne monteres på ujevnt underlag. Demontér festebraketteren fra undersiden av kuppewarmen ved å skyve den bakover. Braketteren monteres ved å bruke avstandshylsene (A). Velg de tre best egnede hullene i festebraketteren og fest den med de tre medfølgende skruene. Det er en fordel at festepunktene er lengst mulig fra hverandre.

Kuppewarmen bør ikke plasseres på gulvet eller rettes mot setet dersom man ønsker effektiv oppvarming (III).

NB! Pass på at borr og skruer ikke skader ledninger eller annet elektrisk utstyr på baksiden der kuppewarmen festes.

Sikkerhet:

Det må bare brukes original DEFA tilkoblingsutstyr med original DEFA Mini-Plugg. Strømtilførselen må komme fra jorder vegguttak. Ledningene må behandles med forsiktighet så de ikke skades av f. eks. dører, panserløkk eller andre skarpe gjenstander. Beskyttelsesløkket på innraskabelen skal alltid settes på kontakten når denne ikke er tilkoblet. Nytt løkk kan bestilles hos DEFA's forhandler: art. nr. 418063. Ved skade på kuppewarmens innraskabel skal apparatet sendes for reparasjon. Kuppewarmen tilfredsstiller sikkerhetskravene i normene: EN 60335-1 og EN60 335-2-30, samt NFK 554.

S

Tekniske data	PTC1000 S	PTC1200	PTC 1700 S
Typebet.	430010	430012	430017
Effektlagge 1 (W)	550*	-	950*
Effektlagge 2 (W)	1000*	1200*	1700*
Auto sikring	Ja	Ja	Ja

* = Effekten er angiven ved -25°C.

Sikringen återstalls gjennom årt dra ut nåtanslutningskabeln i cirka 20 minutter.

Montering:

PTC 1000 S, 1200 och 1700 S är avsedda för fast montering i bilens kupa. Kuppewarmen kan monteres under handskåp (upp och ner), på mittkonsolen eller A-stolpen. Det är viktig att utblåset inte pekar nedåt. Kuppewarmen skall monteres så at kravet på avstånd runt varmen oppfylles (I). Fästbrakettan (II) är konstruert for å kunna monteres på ujønna underlag. Demontør hällaren på kuppewarmens undersida genom årt skjute den bakåt. Hällaren monteres genom årt använda avstandshylsan (A). Välj de tre fimpålgaste hållen så långt ifrån varandra som möjligt och fäst hållaren med de tre bifogade skruvanna.

För årt få önskad effektiv oppvarming bör kuppewarmen inte placeras på golvet eller luras mot sätet (III).

OBST! Se till så årt borr och skruv inte skadar rör/ledningar eller annan elektrisk utrustning på baksidan där du fäster kuppewarmen.

Sikkerhet:

Nåtanslutningen skall ske till jorder vegguttak med original DEFA anslutningsdon. Kablarna får inte dras så årt de skadas av tex dører, motorhuv eller andre skarpe föremål. Skyddsløkket på bilens nåtanslutningskabel skall alltid sættes på då kabeln ikke anvendes. Nytt løkk kan bestilles på artikkelnummer DA 418063. Ved skade på nåtagskabelns återfåthande skyddsløkk skall nytt løkk monteres. DEFA artikkelnummer DA 418901. Kuppewarmanna oppfyller sikkerhetskravene i normerna: EN 60335-1 och EN 60335-2-30 samt NFK 554.

